



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panama

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1249219 CM	Priority / Prioridad	Original Copy
Start Date / Fecha Inicio	10/02/25	WO Type / Tipo Orden	3
Counter Reading / Lectura Medidor		Status / Estado	Orden de emergencia
Category Code / Código Categoría	028-Building Maintenance Equipment SD / Island OP	Supervisor	OT Programada
			Camp HVAC Supervisor

T2A-17	T2A Cobre Room Number 17	✓ 16-2-25
T2A-18	T2A Cobre Room Number 18	✓ 16-2-25
T2A-19	T2A Cobre Room Number 19	✓ 16-2-25
T2A-20	T2A Cobre Room Number 20	✓ 16-2-25
T2A-22	T2A Cobre Room Number 22	✓ 16-2-25
T2A-23	T2A Cobre Room Number 23	✓ 19-2-25
T2A-24	T2A Cobre Room Number 24	✓ 19-3-25
T2A-25	T2A Cobre Room Number 25	✓ 1-3-25
T2A-26	T2A Cobre Room Number 26	✓ 1-3-25
T2A-27	T2A Cobre Room Number 27	✓ 17-2-25
T2A-28	T2A Cobre Room Number 28	✓ 17-2-25
T2A-29	T2A Cobre Room Number 29	✓ 17-2-25
T2A-30	T2A Cobre Room Number 30	✓ 17-2-25
T2A-31	T2A Cobre Room Number 31	✓ 17-2-25
T2A-32	T2A Cobre Room Number 32	✓ 18-2-25
T2A-33	T2A Cobre Room Number 33	✓ 18-2-25
T2A-34	T2A Cobre Room Number 34	✓ 18-2-25
T2A-35	T2A Cobre Room Number 35	✓ 19-2-25
T2A-36	T2A Cobre Room Number 36	✓ 19-2-25
T2A-37	T2A Cobre Room Number 37	✓ 19-2-25
T2A-38	T2A Cobre Room Number 38	✓ 19-2-25
T2A-39	T2A Cobre Room Number 39	✓ 19-2-25
T2A-40	T2A Cobre Room Number 40	✓ 19-2-25
T2A-41	T2A Cobre Room Number 41	✓ 19-2-25
T2A-42	T2A Cobre Room Number 42	✓ 20-2-25
T2A-43	T2A Cobre Room Number 43	✓ 20-2-25
T2A-44	T2A Cobre Room Number 44	✓ 20-2-25
T2A-45	T2A Cobre Room Number 45	✓ 20-2-25
T2A-46	T2A Cobre Room Number 46	✓ 20-2-25
T2A-47	T2A Cobre Room Number 47	✓ 20-2-25
T2A-48	T2A Cobre Room Number 48	✓ 20-2-25

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor: